

5通电磁阀: SZ3000系列

集装式型号表示方法

插入式 SS5Z3—60 **F** **D** **1** — **05** **U** **□** **□** — **P** — **□**

插座种类

F	D型辅助插座25针	
P	扁平	26针
PG	电缆	20针
PH	插座	10针

插座引出方向

1	朝上
2	侧向

给排气块接头规格

无记号	直通型
L	弯头型(向上)
B	弯头型(向下)

电源接线座规格

无记号	无电源接线座
P	DC24V, +COM
P12	DC12V, +COM
N	DC24V, -COM
N12	DC12V, -COM

先导式规格

无记号	内部先导式
R	外部先导式

给排气块安装位置

U	U侧(2 ~ 10位)
D	D侧(2 ~ 10位)
B	两侧(2 ~ 20位)
*M	特殊规格

集装位数

插座种类	F	P	PG	PH
双配线规格	记号	02 ~ 10 (12)	02 ~ 11 (12)	02 ~ 08 (09)
	位数	2位 ~ 10位	2位 ~ 11位	2位 ~ 8位
指定配线规格	记号	02 ~ 20	02 ~ 20	02 ~ 16 (19)
	位数	2位 ~ 20位	2位 ~ 20位	2位 ~ 8位

可选项
需要比指定位数长的DIN导轨时, 应指定该位数。

()内数值为不带电源接线座的场合。
 * 双配线规格的全部集装位可安装各种机能的阀。
 * 指定配线规格要在集装式说明书上说明, 指定单电控配线就不可使用双电控、3位阀及4位阀。

非插入式 SS5Z3—60 — **05** **U** **□** **□** — **□**

先导式规格

无记号	内部先导式
R	外部先导式

给排气块接头规格

无记号	直通型
L	弯头型(向上)
B	弯头型(向下)

给排气块安装位置

D	D侧(2 ~ 10位)
U	U侧(2 ~ 10位)
B	两侧(2 ~ 20位)
*M	特殊规格

集装位数

02	2位
...	...
20	20位

可选项
需要比指定位数长的DIN导轨时, 应指定该位数。

*由集装式说明书说明。
注)给排气块合计可安装3个。

串行传送式 SS5Z3—60S **Q** **D** — **05** **U** **□** **□** — **□**

SI单元安装在D侧

先导式规格

无记号	内部先导式
R	外部先导式

给排气块接头规格

无记号	直通型
L	弯头型(向上)
B	弯头型(向下)

给排气块安装位置

U	U侧(2 ~ 10位)
D	D侧(2 ~ 10位)
B	两侧(2 ~ 20位)
*M	特殊规格

集装阀位数

记号	位数	备注
02	2位	双配线规格
...	...	
08	8位	
02	2位	指定配线规格
...	...	
16	16位	

使用SI单元的型号

Q	欧姆龙公司: CompoBUS/D
R1	欧姆龙公司: CompoBUS/S(16点)
R2	欧姆龙公司: CompoBUS/S(8点)
V	三菱电机: CC-LinK
F	NKE: 省配线 标准系统
H	NKE: 省配线 H系统
J1	SUNX: S-LinK系统(16点输出)
J2	SUNX: S-LinK系统(8点输出)
0	无SI单元

可选项
需要比指定位数长的DIN导轨时, 应指定该位数。

*由集装式说明书说明
*给排气块合计可安装3个。

* 双配线规格的全部集装位可安装各种机能的阀。
 * 指定配线规格要在集装式说明书上说明, 指定单电控配线就不可使用双电控、3位阀及4位阀。
 * R2, J2时, 线圈数最多8个。