

## 消聲器、其它

### BESL消聲排氣節流閥

型號	BESL01	BESL02	BESL03	BESL04	BESL06
連接螺紋(PT)	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4

### BSL通用型銅消聲器

型號	BSLM5	BSL01	BSL02	BSL03	BSL04	BSL06	BSL08	BSL10	BSL12
連接螺紋(PT)	M5	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	G 1 1/4	G 1 1/2

### BSLM微型消聲器

型號	BSLM01	BSLM02	BSLM3	BSLM04	BSLM06
連接螺紋(PT)	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4

### PAL塑料泡沫消聲器

型號	PAL01	PAL02	PAL3	PAL04	PAL06
連接螺紋(PT)	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4

### PSL塑料粒子消聲器

型號	PSL01	PSL02	PSL3	PSL04	PSL06
連接螺紋(PT)	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4

### PSU塑料消聲器

型號	PSU01	PSU02	PSU3	PSU04
連接螺紋(PT)	1/8	1/4	3/8	1/2

### APP管塞

型號	APP4	APP6	APP8	APP10	APP12	APP16
管徑ΦD(mm)	Φ4	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12	Φ16

### APF管帽

型號	APF4	APF6	APF8	APF10	APF12	APF16
管徑ΦD(mm)	Φ4	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12	Φ16

### 指示燈

	<p>VIS001-04 A</p> <p>系列名稱</p> <p>VIS001: 壓力指示燈</p> <p>指示燈顏色</p> <p>A: 紅變綠</p> <p>B: 綠變紅</p> <p>接管口徑</p> <p>04: M5×0.8</p> <p>06: 1/8"</p>	
規格	VIS001-04	VIS001-06
工作介質	壓縮空氣	
接管口徑代碼	04	06
接管口徑	M5×0.8	PT1/8
操作壓力	全開 0.05~0.7MPa(7~100psi)	
	全閉 0~0.015MPa(0~2psi)	
固定型式	面板(面板安裝孔直徑Φ31mm, 板厚小於9mm)	



消聲器