

# 輔助元件

## 管接型單向節流閥



### 符號



### 規格

工作介質	使用壓力範圍	保證耐壓力	工作溫度(°C)	適用軟管
空氣	0~1.02MPa(0~145psi)	1.53MPa(218psi)	-5~60	尼龍軟管或PU管

### 成品訂購碼

ASL 8-02 B																							
<b>系列代號</b> ASA: 管道節流型 ASL: L型(分進氣與排氣型) AJSS: 萬向節流型 APA: 管路節流型 APAM: 帶獨立分隔板接頭	<b>節流方式</b> 空白: 排氣節流型 B: 進氣節流型																						
<b>管端規格</b> <table border="1"> <tr><th>系列名稱</th><th>管端規格</th></tr> <tr><td>ASA\ASL</td><td>4: <math>\Phi</math>4mm</td></tr> <tr><td>ASA\ASL</td><td>6: <math>\Phi</math>6mm</td></tr> <tr><td>APA\APAM</td><td>8: <math>\Phi</math>8mm</td></tr> <tr><td>AJSS</td><td>10: <math>\Phi</math>10mm</td></tr> <tr><td>ASA\ASL\AJSS</td><td>12: <math>\Phi</math>12mm</td></tr> </table>	系列名稱	管端規格	ASA\ASL	4: $\Phi$ 4mm	ASA\ASL	6: $\Phi$ 6mm	APA\APAM	8: $\Phi$ 8mm	AJSS	10: $\Phi$ 10mm	ASA\ASL\AJSS	12: $\Phi$ 12mm	<b>螺紋端規格</b> <table border="1"> <tr><th>系列名稱</th><th>螺紋端規格</th></tr> <tr><td>ASL</td><td>M5: M5</td></tr> <tr><td rowspan="3">ASL\AJSS</td><td>01: PT1/8</td></tr> <tr><td>02: PT1/4</td></tr> <tr><td>03: PT3/8</td></tr> <tr><td>ASL</td><td>04: PT1/2</td></tr> </table>	系列名稱	螺紋端規格	ASL	M5: M5	ASL\AJSS	01: PT1/8	02: PT1/4	03: PT3/8	ASL	04: PT1/2
系列名稱	管端規格																						
ASA\ASL	4: $\Phi$ 4mm																						
ASA\ASL	6: $\Phi$ 6mm																						
APA\APAM	8: $\Phi$ 8mm																						
AJSS	10: $\Phi$ 10mm																						
ASA\ASL\AJSS	12: $\Phi$ 12mm																						
系列名稱	螺紋端規格																						
ASL	M5: M5																						
ASL\AJSS	01: PT1/8																						
	02: PT1/4																						
	03: PT3/8																						
ASL	04: PT1/2																						

### 外部規格

<b>型號:ASA</b> 	<table border="1"> <tr><th>型號</th><th>ASA4</th><th>ASA6</th><th>ASA8</th><th>ASA10</th><th>ASA12</th></tr> <tr><th>接管外徑 <math>\Phi</math>D(mm)</th><td><math>\Phi</math>4</td><td><math>\Phi</math>6</td><td><math>\Phi</math>8</td><td><math>\Phi</math>10</td><td><math>\Phi</math>12</td></tr> </table>	型號	ASA4	ASA6	ASA8	ASA10	ASA12	接管外徑 $\Phi$ D(mm)	$\Phi$ 4	$\Phi$ 6	$\Phi$ 8	$\Phi$ 10	$\Phi$ 12																																			
型號	ASA4	ASA6	ASA8	ASA10	ASA12																																											
接管外徑 $\Phi$ D(mm)	$\Phi$ 4	$\Phi$ 6	$\Phi$ 8	$\Phi$ 10	$\Phi$ 12																																											
<b>型號:APA</b> 	<table border="1"> <tr><th>型號</th><th>APA6</th><th>APA8</th><th>APA10</th></tr> <tr><th>接管外徑 <math>\Phi</math>D(mm)</th><td><math>\Phi</math>6</td><td><math>\Phi</math>8</td><td><math>\Phi</math>10</td></tr> </table>	型號	APA6	APA8	APA10	接管外徑 $\Phi$ D(mm)	$\Phi$ 6	$\Phi$ 8	$\Phi$ 10																																							
型號	APA6	APA8	APA10																																													
接管外徑 $\Phi$ D(mm)	$\Phi$ 6	$\Phi$ 8	$\Phi$ 10																																													
<b>型號:APAM</b> 	<table border="1"> <tr><th>型號</th><th>APAM6</th><th>APAM8</th><th>APAM10</th></tr> <tr><th>接管外徑 <math>\Phi</math>D(mm)</th><td><math>\Phi</math>6</td><td><math>\Phi</math>8</td><td><math>\Phi</math>10</td></tr> <tr><th>連接螺紋(M)</th><td>M12×1</td><td>M12×1</td><td>M18×1</td></tr> </table>	型號	APAM6	APAM8	APAM10	接管外徑 $\Phi$ D(mm)	$\Phi$ 6	$\Phi$ 8	$\Phi$ 10	連接螺紋(M)	M12×1	M12×1	M18×1																																			
型號	APAM6	APAM8	APAM10																																													
接管外徑 $\Phi$ D(mm)	$\Phi$ 6	$\Phi$ 8	$\Phi$ 10																																													
連接螺紋(M)	M12×1	M12×1	M18×1																																													
<b>型號:AJSS</b> 	<table border="1"> <tr><th rowspan="2">連接螺紋(PT)</th><th colspan="4">接管外徑 <math>\Phi</math>D(mm)</th></tr> <tr><th><math>\Phi</math>6</th><th><math>\Phi</math>8</th><th><math>\Phi</math>10</th><th><math>\Phi</math>12</th></tr> <tr><td>1/8</td><td>AJSS6-01</td><td>AJSS8-01</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>1/4</td><td>AJSS6-02</td><td>AJSS8-02</td><td>AJSS10-02</td><td>AJSS12-02</td></tr> <tr><td>3/8</td><td>-</td><td>-</td><td>AJSS10-03</td><td>AJSS12-03</td></tr> </table>	連接螺紋(PT)	接管外徑 $\Phi$ D(mm)				$\Phi$ 6	$\Phi$ 8	$\Phi$ 10	$\Phi$ 12	1/8	AJSS6-01	AJSS8-01	-	-	1/4	AJSS6-02	AJSS8-02	AJSS10-02	AJSS12-02	3/8	-	-	AJSS10-03	AJSS12-03																							
連接螺紋(PT)	接管外徑 $\Phi$ D(mm)																																															
	$\Phi$ 6	$\Phi$ 8	$\Phi$ 10	$\Phi$ 12																																												
1/8	AJSS6-01	AJSS8-01	-	-																																												
1/4	AJSS6-02	AJSS8-02	AJSS10-02	AJSS12-02																																												
3/8	-	-	AJSS10-03	AJSS12-03																																												
<b>型號:ASL(排氣節流型)</b> 	<table border="1"> <tr><th rowspan="2">連接(PT)</th><th colspan="5">接管外徑 <math>\Phi</math>D(mm)</th></tr> <tr><th><math>\Phi</math>4</th><th><math>\Phi</math>6</th><th><math>\Phi</math>8</th><th><math>\Phi</math>10</th><th><math>\Phi</math>12</th></tr> <tr><td>M3</td><td>ASL4-M3</td><td>ASL6-M3</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>M5</td><td>ASL4-M5</td><td>ASL6-M5</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>1/8</td><td>ASL4-01</td><td>ASL6-01</td><td>ASL8-01</td><td>ASL10-01</td><td>-</td></tr> <tr><td>1/4</td><td>ASL4-02</td><td>ASL6-02</td><td>ASL8-02</td><td>ASL10-02</td><td>ASL12-02</td></tr> <tr><td>3/8</td><td>-</td><td>ASL6-03</td><td>ASL8-03</td><td>ASL10-03</td><td>ASL12-03</td></tr> <tr><td>1/2</td><td>-</td><td>ASL6-04</td><td>ASL8-04</td><td>ASL10-04</td><td>ASL12-04</td></tr> </table>	連接(PT)	接管外徑 $\Phi$ D(mm)					$\Phi$ 4	$\Phi$ 6	$\Phi$ 8	$\Phi$ 10	$\Phi$ 12	M3	ASL4-M3	ASL6-M3	-	-	-	M5	ASL4-M5	ASL6-M5	-	-	-	1/8	ASL4-01	ASL6-01	ASL8-01	ASL10-01	-	1/4	ASL4-02	ASL6-02	ASL8-02	ASL10-02	ASL12-02	3/8	-	ASL6-03	ASL8-03	ASL10-03	ASL12-03	1/2	-	ASL6-04	ASL8-04	ASL10-04	ASL12-04
連接(PT)	接管外徑 $\Phi$ D(mm)																																															
	$\Phi$ 4	$\Phi$ 6	$\Phi$ 8	$\Phi$ 10	$\Phi$ 12																																											
M3	ASL4-M3	ASL6-M3	-	-	-																																											
M5	ASL4-M5	ASL6-M5	-	-	-																																											
1/8	ASL4-01	ASL6-01	ASL8-01	ASL10-01	-																																											
1/4	ASL4-02	ASL6-02	ASL8-02	ASL10-02	ASL12-02																																											
3/8	-	ASL6-03	ASL8-03	ASL10-03	ASL12-03																																											
1/2	-	ASL6-04	ASL8-04	ASL10-04	ASL12-04																																											
<b>型號:ASLB(進氣節流型)</b> 	<table border="1"> <tr><th rowspan="2">連接(PT)</th><th colspan="5">接管外徑 <math>\Phi</math>D(mm)</th></tr> <tr><th><math>\Phi</math>4</th><th><math>\Phi</math>6</th><th><math>\Phi</math>8</th><th><math>\Phi</math>10</th><th><math>\Phi</math>12</th></tr> <tr><td>M3</td><td>ASL4-M3B</td><td>ASL6-M3B</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>M5</td><td>ASL4-M5B</td><td>ASL6-M5B</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>1/8</td><td>ASL4-01B</td><td>ASL6-01B</td><td>ASL8-01B</td><td>ASL10-01B</td><td>-</td></tr> <tr><td>1/4</td><td>ASL4-02B</td><td>ASL6-02B</td><td>ASL8-02B</td><td>ASL10-02B</td><td>ASL12-02B</td></tr> <tr><td>3/8</td><td>-</td><td>ASL6-03B</td><td>ASL8-03B</td><td>ASL10-03B</td><td>ASL12-03B</td></tr> <tr><td>1/2</td><td>-</td><td>ASL6-04B</td><td>ASL8-04B</td><td>ASL10-04B</td><td>ASL12-04B</td></tr> </table>	連接(PT)	接管外徑 $\Phi$ D(mm)					$\Phi$ 4	$\Phi$ 6	$\Phi$ 8	$\Phi$ 10	$\Phi$ 12	M3	ASL4-M3B	ASL6-M3B	-	-	-	M5	ASL4-M5B	ASL6-M5B	-	-	-	1/8	ASL4-01B	ASL6-01B	ASL8-01B	ASL10-01B	-	1/4	ASL4-02B	ASL6-02B	ASL8-02B	ASL10-02B	ASL12-02B	3/8	-	ASL6-03B	ASL8-03B	ASL10-03B	ASL12-03B	1/2	-	ASL6-04B	ASL8-04B	ASL10-04B	ASL12-04B
連接(PT)	接管外徑 $\Phi$ D(mm)																																															
	$\Phi$ 4	$\Phi$ 6	$\Phi$ 8	$\Phi$ 10	$\Phi$ 12																																											
M3	ASL4-M3B	ASL6-M3B	-	-	-																																											
M5	ASL4-M5B	ASL6-M5B	-	-	-																																											
1/8	ASL4-01B	ASL6-01B	ASL8-01B	ASL10-01B	-																																											
1/4	ASL4-02B	ASL6-02B	ASL8-02B	ASL10-02B	ASL12-02B																																											
3/8	-	ASL6-03B	ASL8-03B	ASL10-03B	ASL12-03B																																											
1/2	-	ASL6-04B	ASL8-04B	ASL10-04B	ASL12-04B																																											



單向閥