

为了安全使用本产品

警告·注意事项 申动缸

请务必在使用前阅读 有关各系列的详细注意事项,请确认本文。

▲ 危险

设计·选定时

₫ 请不要在有着火、爆炸危险的地方使用。

▲ 警告

设计·选定时

- ₫ 请在产品固有的规格范围内使用。
- 2 有可能造成人身伤害时,请安装保护罩。

电动缸的驱动部分有可能造成人身伤害时,请采用即使进入驱动 范围时人体也不会直接接触的构造。

3 请考虑动力源发生故障的可能性。

请采取相应措施以确保动力源发生故障时,不会造成人身伤害或 装置损坏。

4 请采取相应措施以确保动力源发生故障时,不会 造成人身伤害或装置损坏。

设计应确保在发生紧急停止或停电等系统异常时安全装置动作以 及机械停止的情况下, 电动控制器的动作不会造成人身伤害以及 元件和装置损坏。

5 请考虑紧急停止、异常停止后重新启动时的动作 状态。

设计应确保重新启动时不会造成人身伤害以及元件损坏。 另外,如需将电动控制器复位到启动位置时,请设计安全的控制 装置。

- 6 请勿将产品设置在会受雨、水、阳光、高湿度影 响的场所。
- 7 请勿在腐蚀性气体的环境下使用本产品。

如果在腐蚀性气体的环境下使用,则会导致产品的损坏或者动作不

- 图 请勿在粉尘较多的场所或者水滴、油滴飞散的场 所中使用。
- 🛮 请勿在粉尘较多的场所或者水滴、油滴飞散的场 所中使用。

▲ 注意

设计·选定时

- ₫ 请在活塞于行程终点发生冲撞但不会造成损坏的 范围内使用。
- 2 请将维护条件明确记载于装置的使用说明书中。

产品的机能可能会因使用状况、使用环境和维护情况而产生显著 下降,无法确保安全性。如果维护方法正确,则可以充分发挥产 品的机能。

3 有关安装、装配、调试的方法,请熟读使用说明 书,正确操作。

4 有关净化室规格

为了确保净化度,建议轴间的电缆按反U字型配线。 此时,为了确保相互的CN箱不发生扭曲,请与X轴平行配置。 关于本产品,希望得到进一步说明的客户,请到最近的营业所咨

发生下述情况请商谈。

- ·所使用环境条件与规定规格和净化度不符合时。
- ·正交组合时,使用X-Y工作台以外的组合时。
- ·想了解尘数大小时。

▲ 警告

安装·运输·保养·检查时

营业所商谈。

■安装、运输、保养、检查前,请务必熟读产品中附加的使用说明书、样本、技术资料及附带资料后,正确使用。

②安装、运输、保养、检查前,请务必熟读产品中 附加的使用说明书、样本、技术资料及附带资料

3 发现有异常,请立即停止使用,与附近的敝公司

SCPD2

SCM

MDC2

SMD2

SSD

STS/L

LCS

STR2

MRL2

GRC

-气缸□ 开关

KBA

MN4E0

4GA/B

M4GA/B

MN4GA/B

F.R (组件)

净化F.R

精密 R

压力 计差压计

电空 R

速 度 控 制 器

辅助阀

接头・ 管道

压力 传感器 流量

传感器

吹气用 阀

<u>↑</u>注意 使用·维护时

1 使用时,请认真阅读使用说明书。

2 垂直使用发动机的折回轴时,有关同步带的更换

●每隔约500小时定期检查,检查出有老化、伤痕等,如影响运作,请立即进行更换。

2 每运转3000小时,请务必进行更换。

▲ 注意 出口时

1 有关元件手输出

◆ 本样本登载的元件手,因符合出口贸易管理条例附表第1的16 款,出口时必须向通产省递交出口申请。 请向敝公司索求参数表,以备过海关用。

❷要与其他装置一起出口时,必须根据参数表进行操作。